



MEDISEPT

Prawdziwa dezynfekcja



Alodes N

Gotowy do użycia płyn do mycia i dezynfekcji narzędzi fryzjerskich

Gotowy do użycia preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi fryzjerskich i kosmetycznych poprzez zanurzenie.

Cechy produktu:

- Dezynfekcja i mycie w 15 min.
 - Do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi fryzjerskich i kosmetycznych takich jak grzebień, szczotki, wałki, nożyczki do włosów oraz narzędzia do manicure nie naruszające ciągłości tkanek.
- Nie zawiera aldehydu i fenolu, dzięki czemu nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni.
- Do myjek ultradźwiękowych.
 - Przeznaczony jest do wszystkich instrumentów ze stali i stopów metali.

Korzyści dla użytkownika:

- Możliwość zastosowania do wielu wrażliwych materiałów.
- Zabezpieczenie przed korozją i uszkodzeniem narzędzi.
- Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo stosowania.
- Wysoka redukcja ryzyka zakażenia.
- Skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia.
- Szybkość i wygoda użytkowania.



Płyn



Działa na
B, F, V, Tbc,
Adeno, Polio



Do grzebieni,
wałków,
nożyczek



Działanie
w 15 min.

Alodes N

Zastosowanie:

Gotowy do użycia preparat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi fryzjerskich i kosmetycznych poprzez zanurzenie. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze i wirusobójcze. Alodes N przeznaczony jest do dezynfekcji grzebieni, szczotek, wałków, nożyczek do włosów oraz narzędzi do manicure nie naruszających ciągłości tkanek. Przeznaczony jest do wszystkich instrumentów ze stali i stopów metali. Może być stosowany poprzez zanurzenie w wannie do dezynfekcji lub w myjce ultradźwiękowej.

Spektrum	Norma wg EN 14885	Warunki czyste i brudne
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13697, EN 13727, EN 14561	15 min.
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	EN 13697, EN 13624, EN 14562	15 min.
Prątki gruźlicy (<i>M. terrae</i> , <i>M. avium</i>)	EN 14348, EN 14563	15 min.
Wirusy osłonkowe (Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, HIV, HCV, HBV, Ebola)	EN 14476	15 min.
Wirus Adeno	EN 14476	15 min.
Wirus Polio	EN 14476	15 min.

Sposób użycia:

Produkt jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczenia z wodą. Narzędzia zanurzyć w naczyniu z płynem dokładnie pokrywając wszystkie elementy. Po dezynfekcji spłukać pod wodą. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi. Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Skład: 100 g zawiera:

0,15 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, 0,14 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-.propanian(sól)

Opakowania handlowe:

butelka 1 l z dozownikiem



Numer pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6089/15

Karta charakterystyki oraz arkusz danych składników dostępne na stronie www.medisept.pl