



MEDISEPT



Mediclean 160 Gres

Koncentrat do mycia podłóg z gresu, kamienia naturalnego i sztucznego, płytek ceramicznych oraz innych powierzchni odpornych na działanie kwasów

Zastosowanie:

Koncentrat gruntownie oczyszcza powierzchnie kamienne, ceramiczne oraz pozostałe - odporne na działanie kwasów. Idealny do mycia ręcznego oraz maszynowego. Nie pozostawia smug. Odpowiedni zarówno do usuwania osadów mineralnych - takich jak wapń, rdza, osady cementowe, kamień i ślady soli - jak i do czyszczenia fug oraz wybielania powierzchni ze stali nierdzewnej i aluminium. Neutralizuje zanieczyszczenia alkaliczne i skutecznie usuwa osady wapnia oraz soli z większości twardych powierzchni podłogowych i wykładzin, także z powierzchni przemysłowych.

Tylko do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

W zależności od stopnia zanieczyszczenia stosować rozcieńczenie:


MYCIE CODZIENNE LUB OKRESOWE: 100-200 ml na 10 l wody (1-2%).

MYCIE GRUNTOWNE I USUWANIE Z SOLI: 500-1000 ml na 10 l wody (5-10%) (użyć nierozcieńczony jeśli koniecznie). Nanieść roztwór za pomocą szorowarki lub mopa, pozostawić na 3 do 10 minut. Zebrać rozpuszczone zanieczyszczenia z powierzchni za pomocą automatu szorującego, odkurzacza do pracy na mokro lub mopa. Zneutralizować wodą.

UWAGA! Polerowany marmur i płytki terazzo powinny być myte regularnie środkiem do czyszczenia o neutralnym pH.

Opakowania handlowe:

butelka 1 l, kanister 5 l



pH 1±0,5



Koncentrat



Mycie ręczne i maszynowe



Podłogi gresowe i kamienne



Zapach neutralny



Producent:
MEDISEPT Sp. z o.o.
ul. Ludwika Spiessa 4
20-270 Lublin

telefon: + 48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl

Data opracowania: 01.2024 rev.1