



MEDISEPT



Mediclean 340 Tube

Preparat do oczyszczania nieodróżnych rur i odpływów kanalizacyjnych

Zastosowanie:

Preparat aktywnie czyszczący w formie granulatu. Samoczynnie i wyjątkowo sprawnie rozpuszcza zanieczyszczenia stałe (organiczne), m.in. tłuszcz, resztki jedzenia, włosy, osady, udrażnia wszelkie zatory w rurach i odpływach kanalizacyjnych, rozwiązuje problemy nieprzyjemnego zapachu. Zawiera sodę kaustyczną oraz aktywator aluminiowy. Nie uszkadza uszczelek połączeń kanalizacyjnych. Działa w zimnej wodzie. Tylko do użytku profesjonalnego.

Sposób użycia:

Przekręcić nakrętkę (dozownik) ściskając jednocześnie w oznaczonych na bokach miejscach. Pełną nakrętkę powoli wsypać do otworu kanalizacyjnego i zalać około 200 ml wody. Pozostawić na minimum 30 minut i spłukać dużą ilością wody.

UWAGA: Nie przekraczać zalecanej ilości preparatu. Nie stosować do akrylu. W celu profilaktycznego zapobiegania powstawianiu nieprzyjemnego zapachu stosować połowę normalnej ilości preparatu raz w tygodniu.

Opakowania handlowe:

butelka 600 g

Arkusze danych składników
dostępny na stronie:
www.medisept.pl



Proszek



Udrażniacz
do wanien
i zlewów



Muszle
i pisuary



Producent:
MEDISEPT Sp. z o.o.
ul. Ludwika Spiessa 4
20-270 Lublin

telefon: + 48 81 535 22 22
info@medisept.pl
www.medisept.pl

Data opracowania: 11.2022