


PODŁOGI powłoka ochronna



pH 8,8±0,5



SPOSÓB UŻYCIA:

- Wyłączyć ogrzewanie podłogowe.
- Starą powłokę usunąć preparatem MG 121, następnie przemyć powierzchnię wodą i pozostawić do wyschnięcia.
- Nałożyć za pomocą mopa 2-3 warstwy preparatu MG 141.
- Czas schnięcia jednej warstwy 15-30 minut.
- W przypadku porowatych lub bardzo chłonnych podłóg nałożyć 2 dodatkowe warstwy preparatu.
- W celu utwardzenia powłoki i uzyskania lustrzanego połysku zaleca się, po całkowitym wyschnięciu, polerowanie maszyną wysokoobrotową, wyposażoną w biały pad.

MG 141 Poli Clean B

Polimerowa powłoka do zabezpieczania wodoodpornych powierzchni tj. linoleum, PCV, lastrico, beton

Zastosowanie: Wydajny preparat, na bazie emulsji akrylowych i poliuretanowych oraz wosków, do zabezpieczania większości wodoodpornych podłóg twardych. Produkt tworzy na podłodze trwałą powłokę ochronną, odporną na zarysowania i przenikanie zanieczyszczeń. Nałożenie kilku warstw preparatu pozwala wyrównać niedoskonałości powierzchni wynikające z jej porowatości oraz zniszczeń powstałych podczas użytkowania. Działa antypoślizgowo. Powłoka nie zmienia koloru, co pozwala na dokonywanie napraw miejscowych. Preparat odporny na dezynfekcję. Zachowuje wysoki połysk na długi czas. Tylko do użytku profesjonalnego.

**DOSTĘPNE
OPAKOWANIA:**
kanister 5 L



z dumą
wyprodukowane
w Polsce

www.medisept.pl
www.mediclean.pl



MEDISEPT
Prawdziwa dezynfekcja

Producent: Medi-Sept Sp. z o.o.
Konopnica 159 C, 21-030 Motycz
tel: 81 535 22 22, www.medisept.pl